








Woodhead All In One Emergency Downlight

Installation and Operating Manual



	EN	DE	FR	ES	IT	NL	SE	PL
L	BROWN	BRAUN	MARRON	MARRON	MARRONE	BRUIN	BRUN	BRAZOWY
E	GREEN-YELLOW	GRÜN-GELB	VERT-JAUNE	VERDE-AMARILLO	VERDE-GIALLO	GROEN-GEEL	GRÖN-GUL	ZIELONY-ZÓŁTY
N	BLUE	BLAU	BLEU	AZUL	BLU	BLAUW	BLĄ	NIEBIESKI

MT / ST



GB - Please Note - To comply with regulations, installation must be carried out by suitably qualified competent person and in accordance with the current IEE Wiring Regulations (BS761) and Building Regulations. A copy of the instructions must be left for the user/maintenance engineer for the future reference.

ENSURE ELECTRICAL SUPPLY IS DISCONNECTED/ISOLATED BEFORE COMMENCING INSTALLATION.

FR - Veuillez noter - Pour respecter les réglementations, l'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et compétente, conformément aux normes NF C 15-100 en vigueur. Une copie des instructions doit être remise à l'utilisateur/ingénieur de maintenance pour référence future.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST DÉCONNECTÉE/ISOLÉE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

DE - Bitte beachten Sie - Um die Vorschriften einzuhalten, muss die Installation von einer entsprechend qualifizierten und kompetenten Person gemäß den aktuellen Normen DIN VDE 0100 durchgeführt werden. Eine Kopie der Anweisungen muss dem Benutzer/Wartungsingenieur für zukünftige Referenz überlassen werden.

STELLEN SIE SICHER, DASS DIE STROMVERSORGUNG VOR BEGINN DER INSTALLATION UNTERBROCHEN/GETRENNT IST.

IT - Si prega di notare - Per rispettare le normative, l'installazione deve essere eseguita da una persona adeguatamente qualificata e competente, in conformità alle norme CEI 11-27 vigenti. Una copia delle istruzioni deve essere lasciata all'utente/ingegnere di manutenzione per riferimento futuro.

ASSICURARSI CHE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA SIA SCOLLEGATA/ISOLATA PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE.

ES - Por favor, tenga en cuenta - Para cumplir con las normativas, la instalación debe ser realizada por una persona debidamente cualificada y competente, de acuerdo con las normas UNE 20460 vigentes. Se debe dejar una copia de las instrucciones al usuario/ingeniero de mantenimiento para referencia futura.

ASEGÚRESE DE QUE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ESTÉ DESCONECTADO/AISLADO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

NL - Let op - Om te voldoen aan de regelgeving moet de installatie worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde en bevoegde persoon, in overeenstemming met de huidige NEN 1010-normen. Een kopie van de instructies moet worden overhandigd aan de gebruiker/onderhoudsmonteur voor toekomstig gebruik.

ZORG ERVOOR DAT DE ELEKTRISCHE VOEDING IS ONTKOPPELD/GEÏSOLEERD VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT.

BE -NLD - Let op - Om te voldoen aan de regelgeving moet de installatie worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde en bevoegde persoon, in overeenstemming met de huidige normen van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Een kopie van de instructies moet worden overhandigd aan de gebruiker/onderhoudsmonteur voor toekomstig gebruik.

ZORG ERVOOR DAT DE ELEKTRISCHE VOEDING IS ONTKOPPELD/GEÏSOLEERD VOORDAT U MET DE INSTALLATIE BEGINT.

BE -FR - Veuillez noter - Pour respecter les réglementations, l'installation doit être réalisée par une personne qualifiée et compétente, conformément aux normes du Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) en vigueur. Une copie des instructions doit être remise à l'utilisateur/ingénieur de maintenance pour référence future.

ASSUREZ-VOUS QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST DÉCONNECTÉE/ISOLÉE AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

SE - Vänligen notera: För att följa regelverken måste installationen utföras av en behörig och kvalificerad person i enlighet med gällande standarder SS 436 40 00. En kopia av instruktionerna ska lämnas till användaren/underhållsingenjören för framtida referens.

SÄKERSTÄLL ATT ELTILLFÖRSELN ÄR FRÄNKOPPLAD/ISOLERAD INNAN INSTALLATIONEN PÅBÖRJAS.

PL - Proszę zwrócić uwagę - Aby spełnić wymagania przepisów, instalacja musi być wykonana przez odpowiednio wykwalifikowaną i kompetentną osobę, zgodnie z obowiązującymi normami PN-HD 60364. Kopia instrukcji powinna być przekazana użytkownikowi/inżynierowi utrzymania ruchu dla przyszłego odniesienia.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZASILANIE ELEKTRYCZNE JEST ODŁĄCZONE/IZOLOWANE PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI.

GB - WARRANTY

This product is backed by a 5-year warranty covering failures and manufacturing defects. For complete details, please download our warranty policy from our website: www.lumineux.co.uk.

FR - GARANTIE

Ce produit est couvert par une garantie de 5 ans contre les pannes et les défauts de fabrication. Pour plus de détails, veuillez télécharger notre politique de garantie sur notre site web : www.lumineux.co.uk.

DE - GARANTIE

Dieses Produkt ist durch eine 5-jährige Garantie abgedeckt, die Ausfälle und Herstellungsfehler umfasst. Für vollständige Details laden Sie bitte unsere Garantiebedingungen von unserer Website herunter: www.lumineux.co.uk.

IT - GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni per guasti e difetti di fabbricazione. Per tutti i dettagli, si prega di scaricare la nostra politica di garanzia dal nostro sito web: www.lumineux.co.uk.

ES - GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía de 5 años que abarca fallos y defectos de fabricación. Para obtener todos los detalles, por favor descargue nuestra política de garantía desde nuestro sitio web: www.lumineux.co.uk.

NL - GARANTIE


Dit product wordt gedekt door een garantie van 5 jaar op storingen en fabricagefouten. Download onze garanti voorwaarden van onze website voor alle details: www.lumineux.co.uk.

SE - GARANTI

Denna produkt omfattas av en 5-årig garanti som täcker fel och tillverkningsdefekter. För fullständiga detaljer, vänligen ladda ner vår garantipolicy från vår webbplats: www.lumineux.co.uk.

PL - GWARANCJA

Ten produkt jest objęty 5-letnią gwarancją obejmującą awarie i wady produkcyjne. Aby uzyskać pełne szczegóły, proszę pobrać naszą politykę gwarancyjną z naszej strony internetowej: www.lumineux.co.uk.



Emergency Function Information



Instructions for units equipped with EMERGENCY function:

Emergency lighting luminaire must be installed and maintained in accordance with the Emergency Lighting Code of Practice : BS 5266-1.

- For the emergency function to operate correctly an uninterrupted permanent live feed must be present and connected to the 'Permanent Live' terminal/ input wire.
- Please ensure there are no manual or automatic switches (other than dedicated emergency test switches), PIRs or other switching methods along the permanent live feed. Regular switching of the emergency pack could result in premature battery failure.
- Once the luminaire is powered up the green LED indicator will illuminate to confirm the emergency unit is operational and charging. If power to the unit is disrupted the green indicator LED will switch off and the emergency LED mode will activate.
- Following power up of the emergency unit in Self-Test mode, and after 24 hours of uninterrupted charge time, a 3hr emergency duration test will be performed automatically by the unit — and every 12 months thereafter.
- When set to Self-Test mode a manual emergency test switch must not be used for testing at any time.
- During installation make sure the battery is connected — this may require the opening of a battery cover on an enclosed emergency unit.

Installation Engineers Contact Details:		Luminaire Ref / Location	
Name:	Tel:		
Luminaire Details:		Full Recharge Duration 24Hours	Duration: 3hrs Lamp Type: LED

ROUTINE TEST RECORD										
Test Type	Year 1		Year 2		Year 3		Year 4		Year 5	
	Date	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date	Signed	Date	Signed
Functional										
Functional										
Functional										
Functional										
Functional										
Functional										
Functional										
Functional										
Functional										
Functional										
Functional										
Functional										
3hr Duration										

Colour	LED Indication	Status
Green	Permanent	Normal Function - Battery is charged
Green	Fast Flashing (0.1 sec on ~ 0.1 sec off)	Monthly Function Test In Progress (Self Test)
Green	Slow Flashing (1 sec on ~ 1 sec off)	Annual 3hr Duration Test In Progress (Self Test)
Red	Permanent	Load Failure - Check wiring / replace unit
Red	Slow Flashing (1 sec on ~ 1 sec off)	Battery Fault - Check connection
OFF	Battery Discharging	Light in Emergency Mode - Mains power failure